

Вопросы к экзамену для работающих с баллонами под избыточным давлением

1. В каких случаях манометры не допускаются к применению [312]?
2. В каких случаях запрещается эксплуатация баллонов [501, 502]?
3. В каких случаях не разрешается наполнять баллон газом? [523]
4. В каких случаях персонал, обслуживающий сосуды (баллоны), должен проходить стажировку [228, 229]?
5. Где и при каких условиях разрешается производить перенасадку башмаков, колец для колпаков, ремонт и замену вентиля [524, 525]?
6. Где фиксируются результаты освидетельствования баллонов [494-495, 497, 499]?
7. Как определяется емкость баллона [503]?
8. Как производится периодическое освидетельствование при длительном хранении баллонов, наполненных газом [508]?
9. Какие виды проверок производятся при освидетельствовании баллонов (за исключением баллонов для ацетилен) [493]?
10. Какие данные должны быть нанесены на баллон после их изготовления и освидетельствования [481]?
11. Какие данные должны быть нанесены на баллоне после проведения очередного освидетельствования [494, 497]?
12. Кто допускается к обслуживанию баллонов? [218, 221, 510]
13. Освидетельствование баллонов для ацетилен? [496-499]
14. Перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов? [537-539]
15. Перечислить сроки проверки исправности манометров [313].
16. Порядок определения массы тары баллонов для ацетилен [482].
17. С какой целью производится осмотр баллонов [500]?
18. Требование Правил к баллонам с газом, у которых неисправны вентили [519]?
19. Требование Правил к боковым штуцерам вентиля для баллонов? [479, 480]
20. Требование Правил к манометрам? [307-313]
21. Требование Правил к надписям на баллонах [484]?
22. Требование Правил к перевозке баллонов с газами [537-539].
23. Требование Правил к хранению баллонов в помещении [511-515].
24. Требования Правил к запорно-регулирующей арматуре сосудов, находящихся под давлением [68].
25. Требования Правил к наружной окраске баллонов? [483]
26. Требования Правил к складам для хранения баллонов [530-536]?
27. Устройство и принцип действия манометра.